

# Posez votre papier peint intissé sans mauvaise surprise

---

## Diagnostic de l'état du mur

- Assurez-vous que le support est propre, sec, sain, solide, lisse et uniformément absorbant.
- Traitez impérativement toute trace de moisissure ou d'humidité à la source avant d'entamer les travaux.
- Inspectez le mur à l'aide d'une lampe rasante pour repérer et corriger chaque fissure, trou ou aspérité.

## Tests de compatibilité indispensables

- Test de solidité : frottez une éponge humide sur la peinture existante. Si elle déteint ou s'écaille, décapez ou poncez la surface.
- Test de l'adhésif : collez un ruban adhésif et tirez brusquement. Si le plâtre ou la peinture reste collé, le support est instable et doit être poncé.
- Test d'absorption : versez un peu d'eau sur le mur. Si elle perle sans pénétrer, le support est trop fermé et nécessite un ponçage pour devenir absorbant.

## Préparation et finition du support

- Appliquez une sous-couche d'impression ou une colle diluée sur les supports poreux comme le plâtre neuf.
- Sur les plaques de plâtre (BA13), utilisez une sous-couche spéciale pour faciliter le futur décollement et homogénéiser l'absorption.
- Si votre mur est sombre ou présente des taches hétérogènes, appliquez une sous-couche blanche uniforme pour éviter les effets de transparence.